



■ Steuerungsfunktionen

Steuerung	Picotig	Smart	Comfort	Classic	Synergic
Funktionen Allgemein					
WIG					
E-Hand	•	•	•	•	•
EWM-activArc	–	•	•	•	•
EWM-spotArc	–	•	•	•	•
2-Takt	•	•	•	•	•
4-Takt	•	•	•	•	•
Tipp-Betrieb	–	•	•	•	•
Punkten	–	•	•	•	•
Pulsautomatik	–	•	•	–	•
Pulsen	–	–	•	–	•
kHz-Pulsen	–	–	•	–	•
HF	•	•	•	•	•
Liftarc	•	•	•	•	•
Gasvorströmzeit	•	•	•	•	•
Startstrom	•	•	•	•	•
Upslope-Zeit	•	•	•	•	•
Hauptstrom	•	•	•	•	•
Absenkstrom	•	•	•	•	•
Downslope-Zeit	•	•	•	•	•
Endstrom	•	•	•	•	•
Holdfunktion	•	•	•	•	•
Pulszeit	–	•	•	•	•
Pausenzeit	–	•	•	•	•
Gastest, stromlos	–	–	–	–	•
Schlauchpaket spülen	–	–	–	–	•
Anzeigen					
Schweißstrom	•	•	•	•	•
Schweißparameter	•	•	•	•	•
Fehlercode	•	•	•	•	•
Schweißspannung	–	–	•	•	•
Jobnummer	–	–	•	–	•
Blechdicke	–	–	–	–	•
Programmnummer	–	–	–	–	•
Sammelstörung	•	•	•	•	•
Übertemperatur	•	•	•	•	•
Wassermangel	•	•	•	•	•
E-Hand					
Hotstart	•	•	•	•	•
Arcforce	•	•	•	•	•
Antistick	•	•	•	•	•